



Istruzioni per l'uso e la cura di fondodoccia e fondobagno

Per la cura degli articoli spirella attenetevi alle speciali indicazioni per la cura nei cataloghi e sull'etichetta applicata.



I fondodoccia e fondobagno spirella sono muniti di efficaci ventose, una superficie antiscivolo & sono lavabili in lavatrice (30°).

1. Inumidire la vasca
2. Applicare con forza le ventose
3. Dopo l'uso appendere per asciugare

Attenzione(!) con residui di essenze per il bagno o sapone: pericolo di scivolare!
Lo smalto poroso di vecchie vasche può pregiudicare l'adesività.